

Wechselspannungs- Messung

Bereich I : 300 V

Bereich II : 600 V

Buchse „300“ nur bei Bereich 300 V stecken!

Prüfkabel bei „A“ und „B“ anschließen!

Prüfgerät abschalten oder ganz vom Netz trennen!



A



B



300