



25 S

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

25 S	KBC 1
$U_f \dots 2$	$\dots 2 \text{ V} =$
$I_f \dots 0,06$	$\dots 0,1 \text{ A}$
$I_a \text{ max } \dots 0,6$	$\dots 0,2 \text{ mA}$



KBC 1

Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

$U_f \dots 2 \text{ V} \sim$
 $U_a \dots 10 \text{ V} \sim$

Röhre hat 2 Systeme.
Das 2. System ist in
Stellung II zu messen
2. System is measurable
in position II
2. System est à essayer
en position II

560

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel · 7. 53.

1 B 5 25 S 1 B 5/25 S 25 / 25 S	KBC 1
Triode + Duodiode Karte 559 + Karte 560	Triode + Duodiode Karte 136 + Karte 560
Unbrauchbar mauvais / Bad	? G u t
	Good / Bon

