

Widerstandsmessung II



Bereich: 10 KOhm - 2 MOhm

Prüfling bei „+“ und „-“ anschließen!

Taste „Instr.-Just.“ drücken und mit Drehknopf „Instr.-Just.“

Vollausschlag des Hauptinstrumentes einregeln!

Ohm-Skala direkt ablesen!

