

**Betriebsdaten:**  
Typical operation:  
Exemple d'utilisation:

$U_f$  . . . 12,6 V  
 $I_f$  . . . 0,075 A  
 $U_a$  . . . . 5 V  
 $I_a$  . . . . 1 mA } je System

**Prüfdaten:**  
Test operation:  
Vérification:

$U_f$  . . . 12,6 V $\sim$   
 $U_a$  . . . 10 V $\sim$

Röhre in die Fassung mit Spitze nach unten einstecken!  
Put the valve in the tube holder with top to below!  
Places le valve dans le support avec pointe vers le bas!



1275

Röhre hat **2 Systeme**.  
Das 2. System ist in Stellung **11** zu messen  
2. System is measurable in position **11**  
2. System est à essayer en position **11**

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 54.

**RG 12 D 2**

Duodiode.

Unbrauchbar  
mauvais / Bad

?

**G u t** ▶  
Good / Bon




Gegen den Knopf gesehen  
Look towards the button  
Vols contre le bouton

**Grenzdaten:**

Ratings / Conditions maxima:

$U_a$  . . . +200 V=  
 $I_a$  . . . . 2 mA  
je System  
 $R_{fk}$  . . . . 20 k $\Omega$   
 $U_{fk}$  . . . 100 V



2,5 mA